



AniShock PRO 2000 Aiguillon

Dairy Spares Sarl

4, rue de la Teillais - Z.A. Mi-Voie
35136 St Jacques-de-la-Lande

Tél : **02 99 53 62 30**

Fax : **02 99 50 87 35**

Email: commercial@dairyspares.fr



EC04 AniShock PRO 2000 Aiguillon



EC05A AniShock PRO 2000 Lance de remplacement 98cm pour EC04



Résistant & étanche

EC04 ANISHOCK PRO 2000 Aiguillon électrique résistant & étanche

AniShock Pro 2000 est l'aiguillon professionnel préféré des éleveurs, produisant un effet de choc maximum même dans des conditions humides en utilisant un système de décharge pulsée adaptée, qui produit une sortie maximale avec une faible consommation de courant et une longue durée de vie de la batterie. Le Magic Shock Pro 2000 est un outils électronique entièrement étanche doté d'un interrupteur contre le déclenchement involontaire et d'un arbre en polycarbonate incassable de 71 cm de long pour fournir à l'opérateur à la fois durabilité et sécurité. En effet, il maintient une distance de travail sûre par rapport à l'animal et protège l'opérateur en cas de manipulation accidentelle. De plus, il est résistant dans le temps car il peut être lavé en toute sécurité.

- Dernière technologie de générateur de tension
- Tension minimale de pointe : 6000 V
- Consommation de batterie réduite au minimum - les batteries durent deux fois plus longtemps que celles d'appareils similaires
- Offre les meilleures performances même en cas de variations extrêmes de température ou d'animaux mouillés
- Générateur entièrement étanche à la saleté, la poussière et les vapeurs agressives
- Étanche aux jets d'eau puissants (IP45) - lavable
- Avec signal sonore pour un effet psychologique
- L'interrupteur marche / arrêt garantit que la gâchette ne sera pas activée accidentellement
- Equipé d'une lance en polycarbonate résistante de 71 cm
- Longueur totale 98 cm

Remarque importante : Tenir hors de portée des enfants. Convient uniquement à une utilisation avec des animaux de ferme

Fonctionne sur batterie ou à piles : 4 piles LR14 fournies. Penser à retirer les piles si l'appareil n'est pas utilisé pendant deux semaines ou plus.

Fonctionnement : Placer l'interrupteur de sécurité sur «I» - appuyez sur le bouton - touchez l'animal - relâchez le bouton.